

Fejl & Mangler gennem C-WEB App.

For at kunne bruge Appen, skal du først have aktiveret din bruger gennem en webbrowser via:

www.c-web.dk

OBS: I visse tilfælde vil det ikke være muligt at oprette fejl/mangler, da projekt administrator kan have deaktiveret dette.

Først skal du hente C-WEB appen på din smartphone eller tablet. Dette gør du under App Store eller Play Store.


På Android enheder:



På Apple enheder:



Login C-WEB App




The screenshot shows the login interface of the C-WEB app on a mobile device. At the top, the status bar shows 'TELIA', signal strength, Wi-Fi, time '10.52', and battery level. The app title 'Log Ind' is centered at the top. Below it is the C-WEB logo. There are two input fields: 'E-mail' and 'Adgangskode'. A blue 'Log Ind' button is positioned below the fields. At the bottom, there is a link that says 'Har du glemt din adgangskode?'.

Her skal du logge ind med din personlige e-mailadresse og adgangskode, som du oprettede da du aktiverede dig i systemet.

Hjælpe-menu:


Det første du vil se, når du er logget ind, er en hjælpe menu, som gennemgår al den viden du skal bruge for at kunne bruge appen optimalt.

Dette sker kun ved første log-in.



Oversigt af bolig:

Du vil derefter kunne se din boligoversigt, hvor du skal klikke dig ind på den bolig du vil oprette fejl/mangler til.



Bolig oversigt:

Du har nu klikket dig ind på din bolig i C-WEB appen.

Oppe i højre hjørne, har du menuen, de tre streger, hvor du kan:

- Skifte adgangskode.
- Nulstille (sæt app til fabriksindstillinger).
- Hjælp (se hjælpe beskrivelsen).
- Log ud.


For at kunne oprette en fejl/mangel. Så skal du trykke på "Opgaver".

TIP: "C-WEB Online" for at tilgå hjemmesiden gennem C-WEB Appen.

Fejl/mangel liste:

Her skal du klikke i bunden på "+" for at oprette din fejl/mangel.

OBS: At "Opgaver" kan være deaktiveret. Dette betyder du ikke længere har adgang til at indberette fejl.




Opret fejl/mangel:

Her har du din udfyldningsformular til fejl/mangler.

Udfyld tekstfeltet med en beskrivelse af fejlen/manglen.

Du kan tilføje billeder ved at klikke på kameraikonet.


Derefter klikker du på det mørkegrå område i toppen, for at markere på din bolig tegning, hvor fejlen/manglen er.

**Marker på bolig tegning:**

Du vil kunne zoome ind og ud på din boligtegning.

For at sætte en markering på tegningen, så hold fingeren nede på tegningen, hvor du vil sætte markeringen. Når du er tilfreds med markeringen, så tryk "OK".

Derefter kan du gemme din fejl/mangel ved at trykke "Gem registrering". (Som står i bunden på siden du kommer tilbage til)




Fejl/mangel liste:

Du kan så vælge at fortsætte med at oprette flere fejl/mangler, eller trykke tilbage for at se listen af dine oprettede fejl/mangler.

TIP: Hvis du vil slette eller indsende din fejl/mangel, så kan du Swipe til venstre på den enkelte fejl/mangel. Vælg derefter:

- Indsend eller Slet

Hvis du vil indsende flere på en gang. Så tryk "tilbage"

**Bolig oversigt:**

Her kan du så trykke på Indsend registreringer for at indsende alle dine oprettede fejl/mangler.

